

Sicherheit beim Abbrennen der Kerze

Bedienungsanleitung



Eine Kerze schafft eine besondere Atmosphäre und erfüllt den Raum mit Duft. Bitte denken Sie jedoch daran, dass sie in erster Linie eine offene Feuerquelle ist. Um sie ganz sicher zu genießen, beachten Sie bitte die folgenden Regeln:



Stellen Sie die Kerze auf eine flache und hitzebeständige Oberfläche



Halten Sie die Kerze fern von Kindern und Haustieren.



Lassen Sie die Kerze niemals unbeaufsichtigt




Vermeiden Sie das Abbrennen der Kerze an Orten, die Zugluft und Wind ausgesetzt sind



Atmen Sie Rauch oder Dämpfe nicht direkt über der Flamme ein



Verwenden Sie stabile und hitzebeständige Untersetzer




Von anderen Wärmequellen und sonnigen Plätzen fernhalten



Bewegen Sie die Kerze während des Brennens nicht



Löschen Sie eine Kerze niemals mit Wasser oder durch Auspusten. Verwenden Sie eine zum Löschen von Kerzen vorgesehene Abdeckung



Kürzen Sie den Docht vor jedem Anzünden der Kerze regelmäßig auf eine Länge von 0,5-1 cm




Werfen Sie keine Materialien in die brennende Kerze



Die Kerze darf nur in aufrechter Position gebrannt werden



Brennen Sie die Kerze nicht bis zum Ende ab. Lassen Sie mindestens 1 cm Wachs am Boden



Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen brennenden Kerzen ein